

# Stručné seznámení s ovládáním Malého sálu

## Ovládání techniky

### Zapnutí systému

- Spusťte systém stiskem „**Power ON**“[Obr.1](#) na ovládací klávesnici
- Zapněte PC (**systém MUSÍ být spuštěn před zapnutím PC**)
- Zapněte projektor stiskem „**ikony projektoru s šipkou nahoru**“ [Obr.2](#) na ovládací klávesnici

### Vypnutí systému


- Pro vypnutí celého systému podržte stisknuté „**ALL OFF**“ [Obr.3](#). Klávesy začnou blikat a systém i projektor se vypnou (procedura chvíli trvá).
- Pokud chcete vypnout pouze projektor, ale chcete dále používat mikrofony, stačí stisknout „**ikonu projektoru s šipkou dolů**“[Obr.4](#).
- Následně je možné vypnout systém stiskem „**Power Off**“[Obr.5](#). Tato volba není přístupná, pokud není projektor již vypnut.

## Ovládání světel

- Světla se ovládají pomocí vypínače [Obr.6](#)

## Ovládání žaluzií

- Stiskem dolního tlačítka volíte, které žaluzie chcete ovládat. Vyběr zvýrazňuje blikající dioda: dvojice u plátna [Obr.7](#), dvojice uprostřed [Obr.8](#), dvojice u dveří [Obr.9](#), dvojice u dveří a uprostřed [Obr.10](#) a vše [Obr.11](#).
- Tlačítko „MY“ stáhne zvolené žaluzie a rozevře je.
- Šipky nahoru a dolů ovládají směr posunu žaluzií.
- Černým kolečkem je možné ovládat naklonění žaluzií.



<b>Horní řada zleva:</b>	Vypnout systém	Vypnout projektor	Vypnout vše
<b>Dolní řada zleva:</b>	Zapnout systém	Zapnout projektor	nepoužito

Červená vypnout. Zelená zapnout. Modrá a bez barvy neaktivní. Fialová vypnout vše.[Obr.12](#)[Obr.13](#)[Obr.14](#)

Obr.1	Obr.2	Obr.3	Obr.4	Obr.5	Obr.6	Obr.7
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



From:

<https://uit.opf.slu.cz/> - Ústav informačních technologií

Permanent link:

[https://uit.opf.slu.cz/navody:maly\\_sal](https://uit.opf.slu.cz/navody:maly_sal)Last update: **2019/09/03 05:17**