

# Stručný návod pro ovládání AULY na Vyhlídce



1. Spuštění systému provedeme stiskem tlačítka „*Class Begin*“ (1)
2. Zapněte počítač.
  - V případě, že chcete použít notebook, připojte jej do VGA konektoru označeného slovem „*Notebook*“.
3. Tlačítkem „*PC/NOTEBOOK/VIS*“ (3) přepínáme volbu vstupů mezi počítačem, notebookem a zpětným projektorem (není v učebně přítomen).  
**POZOR!** Systém si pamatuje poslední volbu. V případě, že projektor hlásí chybu signálu, zkuste stiskem tlačítka přepnout vstup. Tlačítko má 3 polohy a delší odezvu.
4. V případě potřeby je možné tlačítka „*ON*“ a „*OFF*“ (4) vypnout obrazový signál projektoru.
5. Po ukončení výuky vypněte počítač.
6. Tlačítkem „*Class Over*“ (2) vypněte projektor a systém.

V Aule je možné využít mikrofony. K vyzvednutí jsou na vrátnici. Po použití je nutné je vrátit, aby bylo možné vyměnit baterie. V případě, že je necháte v učebně, baterie se vybijí a mikrofony budou nepoužitelné.