

# MALÝ SÁL - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro používání systému audiovizuální techniky v místnosti je potřeba ovládat systém z černé klávesnice instalované v řečnickém pultu.

## **1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ SYSTÉMU**

Stisknutím tlačítka "SYSTEM" zapnete systém ovládání. Během procesu zapínání a vypínání (tlačítko bliká) nelze nic dalšího ovládat.

*Pokud svítí tlačítko SYSTEM červeně a ostatní tlačítka nesvítlí systém je vypnutý. Pokud svítí tlačítko SYSTEM zeleně a svítí i ostatní tlačítka, systém je zapnutý.*

## **2. SYSTÉM JE ZAPNUTÝ**

Nyní můžete používat ozvučení místnosti (mikrofony a zvuk z počítače).

Mikrofon na řečnickém pultu zapnete a vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF na přední části těla mikrofonu.

Mikrofon na předsednickém stole zapnete a vypnete posunutím tlačítka ON/OFF na přední části těla mikrofonu.

Bezdrátový ruční mikrofon zapnete posunutím kolébkového tlačítka do polohy ON (směrem k hlavě mikrofonu). Nyní můžete mluvit. Vypnutí je opačným posunutím tlačítka do polohy OFF směrem od hlavy mikrofonu.

Náhlavní bezdrátový mikrofon zapnete posunutím kolébkového tlačítka na kapesním vysílači do polohy ON. Nyní můžete mluvit. Vypnutí je opačným posunutím tlačítka do polohy OFF.

**NELZE POUŽÍVAT VE STEJNÝ OKAMŽIK BEZDRÁTOVÝ RUČNÍ A NÁHLAVNÍ MIKROFON!!!**

## **3. OVLÁDÁNÍ PROJEKCE**

Pro zapnutí projektoru stiskněte na klávesnici tlačítko ON.

*Projektor se nyní zapíná, tlačítko bliká a systém na krátkou dobu nepůjde ovládat (po dobu blikání tlačítka).*

Nyní můžete prezentovat na plátně data z počítače.

Pro vypnutí projektoru stiskněte na klávesnici tlačítko OFF.

*Projektor se nyní vypíná, tlačítko bliká a systém na krátkou dobu nepůjde ovládat (po dobu blikání tlačítka).*

## **4. OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A ZATEMNĚNÍ**

Pro zapnutí a vypnutí světel v místnosti můžete používat nejen vypínač u vstupu ale i tlačítka na klávesnici, která jsou pojmenovány LIGHTS 1 - 3. Stiskem tlačítek světla rozsvítíte nebo zhasnete.

*Světla jsou seřazeny do okruhů - Lights 1 jsou hlavní stropní světla, Lights 2 jsou boční světla na stěně, Lights 3 jsou světla u plátna.*

Pro ovládání zatemnění použijte tlačítka s nákresem zatemnění "otevřeno" a "zatemněno". Stiskem tlačítka se spustí zatemnění/roztažení, druhým stiskem stejného tlačítka pohyb závěsů zastavíte.

## **5. VYPNUTÍ SYSTÉMU**

Stisknutím tlačítka "SYSTEM" nyní systém vypnete. Vypne se projektor i ozvučení místnosti, zhasnou světla, rozsvítí se boční světla na stěně, závěsy se roztáhnou. Během procesu vypínání (tlačítko bliká) nelze nic dalšího ovládat.